Asskühl®

Frischhalten und Kühlen

Kurzanleitung zur Montage Abfallkühler Modelle AKE/AKO 245x - Bitte beachten !

1.) **Das Gerät hat einen eingeschäumten Verdampfer. Es dürfen daher keine Löcher in die Rückwand gebohrt werden!**

2.) **ACHTUNG: Der Hauptschalter und die Elektronik befinden sich zum Schutz hinter der seitlichen Maschinenfachblende. Bei der ersten Inbetriebnahme ist die Blende zu demontieren und das Gerät über den Hauptschalter einzuschalten !** Den grünen Hauptschalter betätigen – dieser leuchtet nach dem Einschalten auf. Die Soll-Temperatureinstellung des Reglers überprüfen und ggf. verändern.

3.) **Nur wenn der Zugriff zur Elektronik permanent erfolgen soll**, so kann eine neue Blende (nachträglich nur gegen Mehrpreis) geliefert werden mit Ausschnitten für die Elektronik und Hauptschalter. Die Kabel sind hierfür lang genug. Nur wenn diese Alternative bei der Bestellung bereits angegeben wurde ist der Auslieferzustand mit Elektronik und Hauptschalter in der Frontblende.

4.) **Montage Anfahrschutz (Optional): wenn ein Anfahrschutz mitgeliefert wird, so wird dieser auf dem Boden des Gerätes montiert – nicht an der Rückwand!**